

## カメラ付 お留守番チェッカー 取扱説明書(基本編)

INDOOR-STATE CHECKER with CAMERA

# HS2CRC2

屋内用

カメラ付 お留守番チェッカー  
**見張っチャオ!**



HS2CRC2

本書をご覧になる前に、  
別紙「かんたん設定ガイド」を  
お読みください。

### 付属品

ACアダプター	1 個
(DCコード長 約3m)	
LANケーブル(約1m)	1 本
CD-ROM	1 枚
(セットアップソフトウェアと 取扱説明書を収録)	
防犯ステッカー	1 枚
無線LANについてのご注意ステッカー	1 枚
位置決めシール	1 枚

- 本機(カメラ)は、防犯を保証する機器ではありません。  
ご使用中に、人命・財産などに損害が生じて、当社は責任を負いかねますので、ご了承ください。
- 本機は、カメラの被写体のプライバシーや肖像権に配慮して使用してください。  
撮影された画像が、公になったり、使用されたりして、被写体のプライバシーや肖像権の侵害、画像の使用による損害が生じて、当社は責任を負いかねますので、ご了承ください。
- スマートフォン(携帯電話)で画像を見る場合、パソコンサイトを閲覧する契約、および、通信料が必要になります。また、通信料が高額になる場合がありますから、ご契約の携帯電話会社にご確認ください。
- 本機の電源を切る場合は、本機へアクセスしている機器をログアウトしてから行なってください。また、設定操作後、1分間は電源を切らないでください。故障の原因となります。
- 正しく安全にお使いいただくために、別紙「ご使用になる前に」とこの「取扱説明書(基本編)」、および、付属のCD-ROMに収録されている「取扱説明書(応用編)」をよくお読みください。
- この「取扱説明書(基本編)」は、いつでも見ることができる場所に保管してください。